

BRUNATA Wärmemesser
GmbH & Co. KG
81366 München

Straße, Hausnummer, Stockwerk *

PLZ, Ort *

Liegenschaftsnummer

Mit diesem Formular reichen Sie uns Zwischenablesewerte ein. Damit diese in der Abrechnung berücksichtigt werden können, müssen auch die dazugehörigen Nutzerwechsel gemeldet werden (bspw. durch Nutzerdatenaufstellung, HKA-Online, Datentausch). Bitte wenden Sie sich dazu gegebenenfalls an Ihre Hausverwaltung.

Name Nutzer * _____ abgelesen am * _____

Name neuer Nutzer _____ * Pflichtfeld

Ablesedaten: Heizkostenverteiler / Wärmehähler

Serien-Nr. / Geräte-Nr.	Skalen-Nr. / Bewertung	Linke Skale / Prüfzahl	Rechte Skale / Vorjahres- verbrauch / Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Ablesedaten: Wasserzähler

Serien-Nr. / Geräte-Nr.	W / K	Zählerstand	Raum	Einheit
_____	_____	_____	_____	m³
_____	_____	_____	_____	m³
_____	_____	_____	_____	m³
_____	_____	_____	_____	m³

W=Warmwasser / K=Kaltwasser

10.01.2018

Gesendet durch _____

Heizkostenverteiler

- **Geräte-** und **Skalen-Nr.** protokollieren.
- Messflüssigkeit mit Taschenlampe erhellen. Verbrauchsanzeige erscheint als heller Leuchtstrich.
- Verbrauch an der **linken** und an der **rechten Skale** in Augenhöhe an der Unterkante des Flüssigkeitsspiegels im Zentrum der Ampulle ablesen.
- Unterschiedliche Skalenteilung beachten.
- Heizkostenverteiler von oben nach unten ablesen.
- Mit einer Kommastelle ablesen.
- **Raum** und **Kennfarbe** der Messflüssigkeit notieren.



Ablesedaten: Heizkostenverteiler							
Serien-Nr. / Geräte-Nr.	Skalen-Nr.	Linke Skale	Rechte Skale	Raum	Kennfarbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
CX567	86	10,7	15,0	Küche	rot		

Elektronischer Heizkostenverteiler

Alle Werte vom Rollenzählwerk bzw. Display ablesen.
Beim TELMETRIC wechseln die Anzeigen im 8-Sek.-Rhythmus.

-  Das Doppelkreuz symbolisiert die fünfstellige **Gerätenummer**.
-  Der Pfeil, der zu dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den **Vorjahresverbrauch**.
-  Das Dreieck trennt die **Bewertung** (links) von der **Prüfzahl** (rechts).
-  Der Pfeil, der von dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den **aktuellen Verbrauch**.
Dieser Wert wird für die Kostentrennung bei Nutzerwechsel verwendet.



Ablesedaten: Heizkostenverteiler							
Serien-Nr. / Geräte-Nr.	Bewertung	Prüfzahl	Vorjahresverbrauch	Raum	Kennfarbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
04223	35	16	3506	WZ.			2845

Wärmezähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit allen Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen.
Bei elektronischen Wärmezählern ist das in der Regel die Standardanzeige auf dem Display.



Ablesedaten: Wärmezähler							
Serien-Nr. / Geräte-Nr.	Bewertung	Prüfzahl	Zählerstand	Raum	Kennfarbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
54243935			8137	Flur		MWh	

Wasserzähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit zwei Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen.
Vermerken, ob es sich um die **Warmwasser-** = W oder **Kaltwassererfassung** = K handelt.



Ablesedaten: Wasserzähler				
Serien-Nr. / Geräte-Nr.	W / K*	Zählerstand	Raum	Einheit
67337704	K	622,18	Bad	m ³

* W=Warmwasser / K=Kaltwasser